



CKV



- ①キャップを外して、ハンドルを固定しているビスを外し、ハンドルを持ち上げ外して下さい。
- ②**グランドの六角部分**に、モンキーレンチなどの工具をかけ、反時計回りにさせて、緩めます。
- ③グランド・スピンドルとともに内部一式が出できます。スピンドル継手とスピンドルが外れないように注意して下さい。
(ストッパーカラーをなくさないように注意して下さい。)